

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВКЛАДАННЯ БАГАЖУ

1. Перед тим як покласти багаж у камеру, слід перевірити чи панель керування (LED) світиться зеленим кольором, що означає, що скринька порожня та справна та що в замку знаходиться ключ.
2. Розмістити багаж у камері та закрити дверцята, перевірити, чи будь-який з елементів багажу не притиснуто, що може призвести до заклинювання дверцят та створити проблеми під час відкривання.
3. Внести кошти за зберігання багажу згідно з прайс-листом за перші 24 години. Сума до оплати також висвітлюється на панелі шафки (LED).

Оплатити камеру/ скриньку/шафку можна за допомогою готівки - вкидаючи монети відповідного номіналу: 1, 2, 5 зл., у визначене місце на панелі шафки.

4. Закрити шафку вліво ключем до упору.
5. Витягнути ключ та забрати його з собою.

ВИТЯГАННЯ БАГАЖУ:

1. Перевірити на дисплеї (LED), чи не потрібно внести доплату за перевищення основного терміну зберігання багажу. Якщо інформація про доплату відсутня, слід діяти відповідно до п. 3. ВКЛАДАННЯ БАГАЖУ.
2. Відкрити камеру ключем вправо до упору.
3. Вийняти багаж.

УВАГА:

- * Наслідком щоразового відкривання камери через 3 хвилини з моменту закриття є закінчення основного 24-годинного терміну зберігання багажу і веде до необхідності внесення чергової оплати.
- * У випадку перевищення основного часу зберігання багажу - 24 години, слід доплатити кошти за надання послуги у розмірі, вказаному на панелі закривання.
- * Максимальний термін зберігання багажу в скриньці становить 72 години. У випадку перевищення цього часу багаж буде передано на зберігання.
- * У випадку виникнення проблем просимо звертатися в сервісну службу.

ТЕЛ. СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ

ДЯКУЄМО ЗА КОРИСТУВАННЯ НАШИМИ КАМЕРАМИ СХОВУ